

18V HEAVY DUTY GREASE GUN



TUOTE INFORMAATIOTA

Laturivirta sisääntulo	230V AC ja (12V DC erillinen)
Akkujännite	18V DC
Akku varasto	1500mAh
Latausaika	1h
Maksimi työ paine	9,500 PSI (500psi toleranssi)
Rasvapatruunat	400g paperi ja muovi
Minimi juoksuvoolyymi (grammaa/min)	75 (3g toleranssi)
Letkupituus	1000mm
Kuivapaino	3.7kg

TURVALLISUUSOHJEET

Seuraavia turvallisuuteen liittyviä ohjeita tulee noudattaa kaikissa tilanteissa. Laiminlyönnin seuraukset voivat olla sähköshokki, tulipalo, ja / tai vakavat loukkaantumiset tai jopa kuolemaan.

Lue nämä ohjeet tarkasti ennen laitteen käyttöä!!!

* TYÖASEMA / -YMPÄRISTÖ

1. Pidä työasemasi puhtaana ja hyvin valaistuna. Sotkuiset työpenkit ja tylsät työympäristöt voivat aiheuttaa tapaturmia.
2. Älä käytä sähköisiä laitteita ympäristössä missä räjähdysvauriot ovat mahdolliset, niin kuin helposti syttyvät nesteet, kaasut, tai pöly. Sähkölaitteet luo kipinää jotka voivat sytyttää materiaaleja.
3. Pidä sivulliset, lapset ja vieraat loitolla sähkölaitteen käytön aikana. Häiriöntekijä voi aiheuttaa että menetät laitteen hallinnan.

* SÄHKÖ

1. Vältä kehon kosketusta maadoitettuun pintaan niin kuin putket, kytkintälaiteet. Sähköshokin vaara kasvaa jos kehosi on maadoitettu.
2. Älä alista sähkölaitteita sateeseen tai märkiin olosuhteisiin. Veden tullessa sähkölaitteeseen sähköshokin vaara kasvaa.

* OMA TURVALLISUUS

1. Pysy valppaana - katso mitä teet, käytä maalaisjärkeä kun käytät sähkölaitteita. Älä käytä sähkölaitteita kun olet väsynyt, lääkkeiden / huumeiden / alkoholin vaikutteiden alaisena. Hetken tarkkamattomuus sähkölaitteen käytön aikana voi johtaa henkilökohtaiseen loukkaantumiseen ja / tai vammaan.
2. Pue asianmukaisesti. Älä pidä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet, ja hanskat loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat juuttua liikkuviin osiin.
3. Vältä sattumainen käynnistys. Varmista että katkaisija on vapautettu ennen kuin laitat pistokkeeseen. Kantamalla sähkölaitteita sormi liippaisimella, tai laittamalla pistokkeeseen lipaisin alas painettuna, on kutsu tapaturmaan.
4. Älä kurkota. Pidä tukeva jalansija ja tasanpaino koko ajan. Tukeva jalansija ja tasapaino mahdollistaa paremman kontrollin odottamattomissa tilanteissa.
5. Käytä turvallisuus varusteita. Käytä aina hyväksytyt turvalasit kokonaamasuojan alla. Pölynaamari, työturvakengät, kypärä tai kuulonsuojat tulee käyttää asianmukaisesti.

* VAROITUS

- Älä käytä akkulaturia kosteassa tai märässä tilassa. Älä käytä sähköistä prässää tai laturia jos se on tiputettu, vahingoittunut, jätetty ulos tai upotettu nesteeseen. Välttääksesi sähköshokin, älä käsittele laturia, pistoketta tai rasvaprässää märillä käsillä.
- Prässä voi luoda korkeajännitystä - jopa 10,000 PSI. Käytä turva lasia ja käsineitä turvaksesi käytön aikana. Älä koske altistuneeseen letkuun.
- Äärimmäinen paine voi aiheuttaa räjähdysten letkussa tai suuttimessa. Käytä vain hyväksytyjä letkuja ja noudata korkeapaineletkun ohjeita ja varoituksia.

* SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET

Tarvitset nämä ohjeet - turvallisuuden ja varotoiminpiteiden vuosi sekä asennus, puhdistus, huolto ja ylläpito.

***LATURIN KÄYTTÖ**

AKUN LATAUS, YLEISESTI

Ennen kuin otat sähköprässin käyttöön ensimmäisen kerran, jos akku on prässissä, paina sisään akun kaksi kiinnitysnappia vapautaksesi akun (yksi nappi prässin molemmin puolin). Vedä akku ulos prässistä.

Kun työväline ei enää suorita tehtävänsä (akku tyhjä) on aika ladata. Akun lataaminen ennen kuin akku on tyhjä lyhentää sen elinikää.

Aloita latausprosessin laittamalla johdon seinään ja akun laturiin tarkoitettuun paikkaan. Latauksen päätyttyä (n. 1-2 tuntia), ota johto seinästä ja poista akku laturista.

***HUOM: Akku kuumenee käytön aikana ja hetken käytön jälkeen. Akku ei välttämättä saavuta täyden latauksen jos sen lataa heti käytön jälkeen. Anna akun viiletä huoneenlämmössä ennen latausta saavutaksesi parhaan lataustuloksen.**

Aseta akku tarkoitettuun paikkaan laturiin ja liitä johto lähimpään (230V tai 12V) maadoitettuun (230V) pistokkeeseen. Aloittaaksesi lataamisen paina "Set" nappia laturissa. Akku lataa kun vihreä lamppu palaa.

***SÄILYTYS:** Poista aina akku prässistä. Pidä prässä ja tarvikkeet puhtaassa, kuivassapaikassa ja lasten ulottuvilta.